

座面カバー装着のポイント



①カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。



④ベルトは、写真のようにたるんだ状態から(⑤へ進む)



⑦カバーを、シートの角(先端)と側面のラインを合わせて装着すると、このようになります。



②背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑤写真のように、ベルトが真っ直ぐに張る状態まで締めます。
この際に、前後に反動を付ける等、必要以上の力で作業を行うと切れる恐れがありますので注意して下さい。



⑧シート先端から、背もたれへかけてのラインは、このようになります。



③シートの角に当たる部分にたるみがないように、しっかりとカバーをかぶせます。
この角を合わせる事で、カバー全体の仕上がりに影響が出ます。



⑥ベルトは、カバーの浮きを防ぐ為の補助的なものですので、必要以上に締め過ぎると、乗り降りを繰り返すうちにカバーとベルトが引張られて切れる恐れがあります。



⑨全体のラインをしっかり合わせる事で、カバー装着後の仕上がりが良くなります。